Eickhorn
-Solingen Limited

Pflege und Gebrauchsanweisung
Taschenrettungsmesser / Poket Rescue Tool

Bedienungsanleitung:
Das Messer ist über den Daumenöffner als Einhandversion oder in der Deutschland legalen Version mit Nagelhau zu öffnen. Das Messer verriegelt über ein Liner Lock System welches durch den Button entriegelt wird und dann verschlossen werden kann. Bei gedrückten Butten wird auf halben Weg ein Sicherheitstop greifen um Verletzungen zu vermeiden. Durch das Lösen des Buttons kann das Messer dann zugeklappt werden.



Der Glasbrecher am hinteren Teil des Messers wird wie ein kleiner Hammer benutzt. Aufgrund seiner Form und Härte ist kein großer Kraftaufwand nötig um eine Glasscheibe zum Bersten zu bringen.

Der Gurtschneider verfügt über eine extra scharfe Klinge um Gurte zu zertrennen. Der Gurt sollte zur Durchtrennung mit der einen Hand gestrafft werden. Anschließend wird mit der zweiten Hand der Gurtschneider im Winkel der Führungsrille am Rand des Gurtes angesetzt und kann durch ziehen fast mühelos durchtrennen werden.



Pflegehinweis:
Der heute verwendete Messerstahl ist in der Regel rostfrei, wobei es „total rostfrei“ bei Stahl nicht gibt. Aus diesem Grund sollte man sein Messer regelmäßig reinigen. Am besten einfach mit lauwarmer Lauge abreiben und anschließend abtrocknen. Gerade bei Klappmessern empfiehlt es sich nicht nur die Klinge mit etwas Öl zu behandeln sondern auch ein Tropfen auf die mechanischen Teile zu geben.Bitte bedenken Sie das unsere Waffenpflegetücher nicht lebensmittelecht sind.

⚠ Bei stärkerer Verschmutzung durch Staub und Fänden oder Stoff kommt es immer wieder dazu das das Messer nicht richtig verriegelt und zur Reparatur eingeschickt wird. Durch das Tragen in der Hose oder Jackentasche ist diese Verschmutzung nicht zu verhindern. Durch auspusten mit Druckluft oder einem Pfeifenreiniger an der Drehmechanik könne diese unnötigen Kosten vermieden werden.

Die Verschmutzung liegt meistens an der Drehmechanik vor.